

Máquina removedora de bolhas M1/M1-Max



Manual do usuário

Instruções de operação

1. Regras de Segurança
2. Especificação do parâmetro
3. Características do Equipamento
4. Instalação do equipamento
5. Processo de operação
6. Processo de manutenção

1. Regra de Segurança

Para sua própria segurança, leia atentamente este manual. Familiarize-se com a aplicação e limitação da máquina, bem como o risco potencial relevante.

A. Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de usar a máquina.

B. A máquina adota o terceiro método de aterramento e deve ser bem aterrado.

B. Por favor, mantenha o aterramento bom, o mau aterramento pode resultar em danos ao equipamento ou colocar em risco a segurança pessoal.

C. É estritamente proibido abrir a caixa elétrica como não profissionais.

2. Especificação

Voltagem: AC220V (AC110V Opcional)

Ambiente de trabalho: 20-30 °C, limpo, livre de poeira

Modo de aquecimento: aquecimento de temperatura constante

Potência do equipamento: 300W

Recomenda-se a utilização de um compressor de ar que não inferior a 2 litros

3. Características

Alta eficiência , 30 segundos por peça

Equipamento altamente inteligente,
operação automática de um botão

4. Operation é máquina de remoção de bolhas extremamente simples

4. Instalação

Conecte e coloque o plugue triangular do compressor de ar na porta triangular enquanto coloca o tubo de ar na porta inferior.



Instale o silenciador no compressor de ar

(1) Pressione o botão vermelho superior para desligar, para cima é iniciar (2) A válvula do interruptor direito, vertical está bombeando, horizontal está desinflando.

ÿ2ÿO lado direito é a válvula aberta, a vertical está bombeando, a lateral é esvaziado.



5. Operação



1. Configuração de parâmetros

2.1. Verifique a configuração na tela

Temperatura de laminação: 40y; Tempo no ar: 30s; Tempo de laminação: 30s; Temperatura de desespuma: 40y.

.*Atenção: Esta é a configuração de fábrica, por favor não ajuste você mesma.

2. Coloque a tela na porta, o cabo na parte inferior



3.3. Pressione o botão Iniciar, cerca de 30 segundos, você pode pressionar o botão Parar, retire a tela.



Atenção: Pressione a tela depois de girar o cabo

Manutenção Itens

Itens	Precauções de manutenção
Plataforma e Placa	Verifique se há detritos e limpe-os a tempo, se houver. Mantenha limpo, sem desordem no interior.
Vida da máquina	Desligue a energia quando a máquina não estiver em uso A vida útil do equipamento é maior